

VIZOR 4000

Professional



DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja	1/1/1/1
Wybór stopnia ochrony ręczny	5-9/9-13
Stopień ochrony w stanie otwartym	4
Masa	500 g
Filtr barw rzeczywistych	✓
Bezstopniowy regulator czasu otwarcia	0,1 s - 2,0 s
Tryb szlifowania	✓
Suwak czujnika	✓

A jakie jest Twoje wyzwanie w spawalnictwie?

Let's get connected.



AUTOMATYCZNE DOSTOSOWANIE STOPNIA OCHRONY

Adaptacyjny układ regulacji stopnia ochrony w pełni automatycznie ustawia odpowiedni dla danej metody spawania stopień ochrony w zakresie od 5 do 13.



DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ SPOINY

Norma EN 379 określa najlepszą ocenę (1/1/1/1) dla klasy optycznej, światła rozproszonego, jednorodności i zależności kąta widzenia. Filtr barw rzeczywistych umożliwia spawaczowi możliwie najlepszą kontrolę całego jeziora spawalniczego i środowiska pracy.



IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ POWYŻEJ WYSOKOŚCI GŁOWY

Kształt przyłbicy spawalniczej umożliwiający odprowadzanie oparów i cząstek sprawia, że nadaje się ona doskonale również do zastosowań powyżej wysokości głowy.



ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Ustawienia stopnia ochrony, trybu szlifierskiego i inne funkcje, które trzeba często dostosowywać podczas spawania, mogą być dokonywane bezpośrednio na zewnątrz na przyłbicy.